

GEBRUIKSAANWIJZING

Afvalcontainer, type SB
Bouwstofcontainer, type BC
Bodemklepcontainer, type BKB
Bodemklepcontainer, type FB
Ronde container, type RB
Bodemklepcontainer, type 2K / 3K

Bediening:

1. Voor elk gebruik het produkt op onberispelijke staat controleren
2. Het hefgestel loodrecht zetten en de heftruck-vorktanden op de inrijokerbreedte instellen
3. Met de vorktanden (lengte min. 1100 mm) tot aan de aanslag in de inrijokers rijden
4. De veiligheidsketting moet om de vorkdrager, strak getrokken en door inhaken van de karabijnhaak in een kettingschakel gezekerd worden.
5. Bouwstofcontainer, type BC: opname middels een toegelaten steentang in de profielrand
6. Kraanbare uitvoeringen: alleen beproefde en technisch onberispelijke aanslagmiddelen gebruiken. Het aanslagmiddel met bekbeveiliging in de kraanogen hangen
7. De beveiliging tegen onbedoeld leegstorten ontgrendelen
8. Kiepwerking alleen middels trekkabel bedienen, met in acht name van een veilige afstand. Door de container weer neer te zetten de bodemklep weer vergrendelen.
9. Bouwstofcontainer, type BC met automatische ontgrendeling: door omsluiting van de steentang op de ontgrendeling de containerbodem ontgrendelen en de steentang heffen. Door terugplaatsing en opnieuw omsluiten met de steentang de container sluiten en vergrendelen.
10. De veiligheidsketting, tegen onbedoeld kiepen, weer in de vergrendeling leggen
11. Onder de opgetilde container mogen zich geen personen bevinden.
12. Bij beschadigingen aan dragende delen, dient de container uit de roulatie genomen en gerepareerd te worden.

Bedrijf:

1. De draagkracht van de heftruck / kraan in verbinding met het produkt in acht nemen.
2. De eigenaar en de verantwoordelijke gebruiker moeten erop toezien dat elke gebruiker met de veilige bediening van het produkt volledig vertrouwd wordt gemaakt.

Onderhoud:

1. Onderhoud werkzaamheden moeten door een dienovereenkomstig geschoolde kracht doorgevoerd worden.