

Randbeveiliging voor prefabmuren



Randbeveiliging te gebruiken op prefabmuren wanneer de vloerplaat nog gegoten moet worden.

De klem wordt op de opstand vastgemaakt. Aan de binnenzijde van de opstand is de klem samen met een plastic buisje vastgeklemd zodat na het betonneren van de vloerplaat de klem gemakkelijk kan losgemaakt worden terwijl het plastic buisje dat voorzien is van een afdekkapje, in het beton blijft zitten.

Unieke oplossing om bij het betonneren van de vloerplaat (tussen de prefabmuren) de veiligheid te garanderen.



Randbeveiliging prefabmuren bestaande uit :

- Koppelstuk met klemstuk op maat en leuninghouder
- Buisje rond voor in beton diameter 42mm