



Handsfree systeem
Microfoon/luidspreker en zwanehals
en voetpedaal.



Voeding met batterij-eliminator.
Vervangt batterij en snellader WT.
Laat zender op 220 V werken.



**Speciale richtantenne voor
torenkraan**